

Рис. 1

1. Установить шканты и штоки эксцентриков в боковины (1л) и (1п).
2. Соединить боковины через царгу (2), закрутить эксцентрики по стрелке.
3. Соединить сиденье (3) и спинку (4) с боковинами, используя винты, шайбы и гайки. (Рис. 1)

①л, ①п — боковины кресла (левая и правая)
② — царга
③ — сиденье
④ — спинка

Наименование	Количество, шт.
Винт М6х120	8
Шайба	8
Гайка М6	8
Шкант 8х30	4
Эксцентрик . стяжка	2



ООО «Мебельная фабрика «Боринское»
398510, Липецкая область, Липецкий район,
с. Боринское, ул. Жуковского, 1В
Тел: 8 (4742) 50-53-20, 90-23-23, 76-12-15
e-mail: zakaz-48@mail.ru
www.divan48.ru