

Столик туалетный «Кристина»

Порядок сборки:

1. Установить направляющие (предварительно удалив ответные планки) на боковины стола **1** (саморезы 3x16) запрессовать шканты в отверстия D8.
2. Соединить боковины **1** с царгами **2** и **3**, используя винты 6x60 (головка под шестигранный ключ) и гайки-боченки.
3. Запрессовать шканты и установить штоки эксцентриков в крышку **9** установить крышку на боковины **1** и закрепить эксцентриками.
4. Соединить зеркало **4** с царгой **2**, используя винт 6x50.

Сборка ящика:

5. Установить ответные планки направляющих на боковины ящика **6** (саморезы 3x16), соединить боковины с задней стенкой **7** (евровинты 6,3x50), через пазы в боковинах установить дно ящика **8**.
6. Установить на фасад ящика **5** шканты и штоки эксцентриков, соединить фасад с боковинами **6** и закрепить эксцентриками.
7. Закрепить дно ящика через фиксаторы ДВП (рис.1), установить ручку.
8. Выдвинуть внутреннюю часть направляющих (на боковинах **1**) до упора вперед, вставить ящик и направляющие, задвинуть до конца.

Фурнитура:

Наименование:	кол-во:	Назначение:
винт 6x60 (под шестигранный ключ)	6	Соединение боковин с задней и передней царгами
Гайка-боченок	6	
Винт 6x50	4	Соединение зеркала с задней царгой
Евровинт 6,3x50	2	
Ключ	1	
Направляющие для ящика	1 к-т.	
Стяжка эксцентриковая	6 к-тов.	
Шкант 8x30	14	
Фиксатор ДВП	4	
Саморез 3x16	12	Крепление направляющих, ответных планок, дно ящика через фиксатор ДВП
Ручка	1	

Комплект поставки:

- боковины стола **1** - 2 шт. (левая/правая);
- царга задняя **2** - 1 шт;
- царга передняя **3** - 1 шт;
- зеркало в раме **4** - 1 шт;
- фасад ящика **5** - 1шт;
- боковины ящика **6** - 2 шт (левая/правая);
- задняя стенка ящика **7** - 1 шт;
- дно ящика **8** - 1шт;
- крышка стола **9** - 1шт.

